

## INSTRUCCIONES DE USO DEL AIRE ACONDICIONADO.



1. Oprimir el botón de encendido que está en medio de lado izquierdo.
2. Con los botones de lado derecho puede ajustar la temperatura deseada bajar o subir (más frío sería disminuyendo la temperatura) y aparecerá en la pantalla superior derecho.
3. Se recomienda oprimir el botón inferior lado izquierdo hasta que en la pantalla indique "COOL".
4. Del lado superior izquierdo (botón ventilador) seleccionar la función deseada.
5. Para apagar utilice el mismo botón de encendido/apagado hasta que aparezca en pantalla "OFF".